

# Gemeindewerke Niederkrüchten, GmbH

## MERKBLATT

Hinweise für die Benutzung von Standrohren und  
Entnahme von Wasser aus dem Versorgungsnetz  
der Gemeindewerke Niederkrüchten, GmbH

Bei Aufstellung des Standrohres im öffentlichen Verkehrsraum ist folgendes zu beachten:

Die Genehmigung des zuständigen Straßenverkehrsamtes bzw. Ordnungsamtes ist unbedingt einzuholen und das Standrohr nach deren Angaben ordnungsgemäß abzusichern.

Bei Aufstellung im Privatbereich ist ebenfalls eine geeignete Absicherung vorzunehmen. Der Mieter haftet für alle Schäden, die er verschuldet, auch gegenüber Dritten. Er stellt die Gemeindewerke ausdrücklich von Ersatzansprüchen für Schäden frei, die durch sein Verschulden entstehen.

### AUFSETZEN DES STANDROHRES

1. Hydrantenkappe öffnen und von Schmutz reinigen.
2. Den Schutzdeckel von der Hydrantenmündung nehmen und die Sitzfläche abwischen, ohne das Schmutz in den Hydranten einfällt.
3. Die Dichtung des Standrohres, falls erforderlich, reinigen, dann das Standrohr senkrecht aufsetzen und durch Rechtsdrehung aufschrauben. Anwendung von Gewalt zur Herstellung der Dichtigkeit (Benutzung von Verlängerungsstangen etc.) ist verboten.

### BENUTZUNG DES STANDROHRES

1. Nach Aufsetzen des Schlüssels ist der Hydrant durch Linksdrehung zu öffnen. Dabei ist darauf zu achten, dass bis zum Anschlag aufgedreht wird, da sonst eine Beschädigung des Hydranten erfolgt.
2. Die Wasserentnahme darf nur durch die am Standrohr vorhandenen Zapfhähne erfolgen. Eine Regulierung der Wassermenge mittels Hydrantenschlüssel ist unzulässig.
3. Bei Frostwetter ist die Benutzung der Hydranten nicht gestattet.

## ENTFERNEN DES STANDROHRES

1. Hydrant mittels Hydrantenschlüssel absperren und drucklos machen. Standrohr durch Rechtsdrehung entfernen und abwarten bis das Wasser im Hydranten versickert ist.
2. Den kleinen Deckel auf Hydrantenmündung wieder aufsetzen und Hydrantendeckel schließen. Dabei muss auf einwandfreien Sitz geachtet werden, so das spätere Unfallgefahren ausgeschlossen sind.

## ALLGEMEINES

Widerrechtlich benutzte Standrohre werden sichergestellt. Der Mieter hat beim Auftreten von Mängeln und bei Beschädigungen das Standrohr sofort den Gemeindewerken vorzuzeigen, wenn eine einwandfreie Benutzung und die Messung des Wasserverbrauches nicht mehr möglich sind. Schäden am Hydranten sind unverzüglich anzuzeigen.

Wenn Sie es wünschen, sind wir gerne bereit, Sie an Ort und Stelle einzuweisen bzw. zu beraten.

Sollten Sie sonst noch Fragen haben, sind wir für Sie jederzeit erreichbar unter der Rufnummer

**02163/9831-0**

Ihre

Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH